- [Instructeur] Bonjour tout le monde,

Bienvenue dans notre vidéo sur l'installation des connecteurs de données.

Tout d'abord, nous allons examiner notre carte mère

et rechercher les connecteurs de données SATA.

Ils sont ici, il y en a quatre.

De plus, sur mon disque dur SSD,

il y a le connecteur d'alimentation SATA

que nous avons déjà installé,

mais je l'ai retiré pour voir le connecteur de données SATA.

Il s'agit du plus petit des deux, de ce côté.

Pour commencer, étape 1 : nous devons aligner

notre câble de données SATA, il comporte une fente pour

l'insérer comme il faut dans le connecteur.

Ensuite, il suffit de pousser délicatement

et il s'enclenche.

Étape 2 : nous prenons le câble de données SATA à angle droit ici

et nous allons le brancher

au connecteur correspondant sur notre disque dur.

Nous l'alignons et nous appuyons dessus

jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Merci d'avoir suivi la vidéo sur le branchement des câbles de données.