

Travaux pratiques – Détermination de la configuration de l'adresse IP d'un ordinateur

Objectifs

Au cours de ce TP, vous allez configurer une carte réseau Ethernet afin qu'elle utilise DHCP pour obtenir une adresse IP et tester la connectivité entre deux ordinateurs.

Ressources requises


- 1 routeur sans fil
- 2 PC (Windows 10)
- Câbles Ethernet

Étape 1 : Connectez le PC-A et le PC-B au routeur sans fil d'un réseau domestique ou d'une petite entreprise.


- a. Pour le PC-A, branchez l'une des extrémités du câble Ethernet sur le « Port 1 », à l'arrière du routeur sans fil.
- Pour le PC-A, branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur le port réseau de la carte réseau de l'ordinateur.
- c. Pour le PC-B, branchez l'une des extrémités du câble Ethernet sur le « Port 2 », à l'arrière du routeur.
- d. Pour le PC-B, branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur le port réseau de la carte réseau de l'ordinateur.
- e. Mettez le routeur sans fil sous tension.
- f. Mettez les deux ordinateurs sous tension et connectez-vous à Windows sur le PC-A en utilisant un compte disposant des privilèges administrateur.

Étape 2 : Paramétrez le réseau pour qu'il se configure automatiquement en utilisant le protocole DHCP.


a. Cliquez sur Démarrer, puis sur Paramètres.




b. Dans la fenêtre Paramètres, cliquez sur **Réseau et Internet**.




c. Dans le panneau de gauche, sélectionnez **Ethernet**, puis cliquez sur le lien **Modifier les options de l'adaptateur**.



d. La fenêtre Connexions réseau affiche les interfaces réseau disponibles sur l'ordinateur. Dans cet exemple, faites un clic droit sur l'interface **Ethernet0**, puis sélectionnez **Propriétés**.




e. Sélectionnez Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), puis cliquez sur Propriétés.



Remarque : vous pouvez également cliquer deux fois sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) pour afficher la fenêtre Propriétés.

f. Sélectionnez Obtenir une adresse IP automatiquement. Sélectionnez Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement. Cliquez sur OK.



g. Avant de cliquer sur **Fermer** dans la fenêtre Propriétés Ethernet0, répondez aux questions suivantes : Quels sont le nom et le numéro de modèle de la carte réseau affichés dans la zone « Connexion en utilisant » ?

Quels sont les trois premiers éléments répertoriés dans la zone « Cette connexion utilise les éléments suivants : » ?

h. Répétez les étapes précédentes pour saisir les informations d'adressage du réseau de PC-B.

Étape 3 : Notez les paramètres d'adressage du réseau pour le PC-A.

- a. Examinez les voyants au dos de la carte réseau du PC-A, qui clignoteront en cas d'activité du réseau.
- b. Utilisez l'**invite de commandes** pour vérifier les paramètres et la connectivité du PC. Sur PC-A, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Invite de commandes**.

c. À l'invite, saisissez la commande ipconfig /all pour afficher la configuration IP sur PC-A.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Bob>ipconfig /all
Windows IP Configuration
  Host Name . . . . . . . . . : PC-A
  Primary Dns Suffix . . . . . :
  Node Type . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet0:
  Connection-specific DNS Suffix .:

Description . . . . . . . . . . . . . . . Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  Description .
  Physical Address. . . . . . . : 00-0C-29-EB-1F-2D
  DHCP Enabled. . . . . . . . . Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::4d86:3d:47b:b083%4(Preferred)
IPv4 Address . . . . . . : 10.11.3.146(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.0.0
  Lease Obtained. . . . . . . : Sunday, July 24, 2016 4:58:26 PM Lease Expires . . . . . . : Monday, July 25, 2016 4:58:12 AM
  Default Gateway . . . . . . . : 10.11.1.1
  DNS Servers . . . . . . . . . . . . . 8.8.8.8
                                       8.8.4.4
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
```

Quelle est l'adresse IPv4 de l'ordinateur ?

Quelle est la passerelle par défaut de l'ordinateur ?

Quelle est la passerelle par défaut de l'ordinateur ?

Quels sont les serveurs DNS de l'ordinateur ?

Quelle est l'adresse MAC physique de l'ordinateur ?

DHCP est-il activé ?

Quelle est l'adresse IP du serveur DHCP ?

À quelle date le bail a-t-il été obtenu ?

À quelle date le bail arrive-t-il à expiration?

Étape 4 : Testez la pile TCP/IP de l'interface réseau du PC-A.

a. Pour vérifier que le protocole TCP/IP fonctionne, envoyez une requête ping à votre adresse de bouclage (127.0.0.1). À l'invite, saisissez la commande ping 127.0.0.1.

```
C:\Users\Bob> ping 127.0.0.1
```

b. Vous pouvez également envoyer une requête ping à votre adresse IP. Dans cet exemple, saisissez la commande **ping 10.11.3.146** lorsque vous y êtes invité.

```
C:\Users\Bob>ping 10.11.3.146

Pinging 10.11.3.146 with 32 bytes of data:
Reply from 10.11.3.146: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.11.3.146:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Bob>
```

c. Notez une des réponses produites par votre commande ping.

Si la commande ping a échoué, demandez de l'aide au formateur.

Étape 5 : Vérifiez les paramètres d'adressage du réseau pour le PC-B.

- a. Connectez-vous au PC-B à l'aide d'un compte disposant de privilèges d'administrateur.
- b. Vérifiez que le PC-B utilise le protocole DHCP pour les paramètres d'adressage du réseau. Cliquez sur Démarrer > Paramètres > Modifier les options de l'adaptateur. Cliquez avec le bouton droit sur l'adaptateur réseau désiré, puis sélectionnez Propriétés. Double-cliquez sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) et assurez-vous que les options Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir une adresse de serveurs DNS automatiquement sont sélectionnées. Cliquez sur OK > Fermer.
- c. Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes, puis saisissez **ipconfig /all** quand vous y êtes invité.

Quelle est l'adresse IP de l'ordinateur ?

Quel est le masque de sous-réseau de l'ordinateur ?

Quelle est la passerelle par défaut de l'ordinateur ?

Travaux pratiques - Détermination de la configuration de l'adresse IP d'un ordinateur

	Quels sont les serveurs DNS de l'ordinateur ?
	Quelle est l'adresse IP du serveur DHCP ?
	À partir de PC-B, envoyez une requête ping à l'adresse IP de PC-A. La requête ping a-t-elle abouti ?
	Remarque : si vous ne pouvez pas envoyer de requête ping à l'autre ordinateur, il est possible que le pare-feu bloque l'écho ICMP.
	Pour désactiver le pare-feu, cliquez sur Démarrer > Paramètres > Réseau et Internet > Ethernet > Pare-feu Windows > sélectionnez Activer ou désactiver le Pare-feu Windows . N'oubliez pas de réactiver le pare-feu quand vous avez terminé.
Étape	6 : Modifiez la méthode d'adressage du réseau du PC-B d'automatique à
	manuelle.
a.	Répétez la deuxième étape sur le PC-B, en activant les options Utiliser l'adresse IP suivante et Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante .
b.	Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et les informations du serveur DNS que vous avez enregistrés à l'étape précédente. Cliquez sur OK , puis sur Fermer .
C.	Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes, puis envoyez une requête ping à l'adresse IP de PC-B que vous venez de configurer. La requête ping a-t-elle abouti ?
Étape	7 : Testez la connectivité réseau à l'aide de requêtes d'écho ICMP.
a.	À partir de PC-B, envoyez une requête ping à l'adresse IP de PC-A. La requête ping a-t-elle abouti ?
b.	Envoyez une requête ping depuis le PC-A à l'adresse IP du PC-B. La requête a-t-elle abouti ?
Étape	8 : Changez les paramètres de l'adressage réseau du PC-B pour que la

Étape 8 : Changez les paramètres de l'adressage réseau du PC-B pour que la configuration redevienne automatique à l'aide du protocole DHCP.

Revenez aux paramètres d'adressage réseau du PC-B sur la fenêtre Ethernet0 afin que les options **Obtenir une adresse IP automatiquement** et **Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement** soient sélectionnées. Cliquez sur **OK** > **Fermer**.